
课程基本信息									
课例编号	2020QJ11WLRJ028	学科	物理	年级	高二	学期	上		
课题	实验: 电池电动势和内阻的测量 2								
教科书	书名: 普通高中物理教科书物理必修 3								
	出版社:人民教育出版社 出版日期: 2018 年 8 月								
教学人员									
	姓名     单位								
授课教师	周艳	北京师范大学附属实验中学							
指导教师	黎红、李宇炜、严为军	北京师范大学附属实验中学							
教学目标									
教学目标:测定一节干电池的电动势和内阻。									
教学重点:实验具体操作步骤,用图像法进行数据处理。									

教学难点:数据处理。

时间	教学环节	主要师生活动			
25	实 验 操 作	同学们好,上节课我们研究了电池电动势和内阻的测量方案,今天我们采用电压表和电流表测量 $E$ 和 $r$ 的方法,用图像法进行数据的处理,最终测得一节干电池的电动势和内阻。实验目的:     1. 进一步理解闭合电路欧姆定律,掌握用伏特表和电流表测定电源的电动势和内阻的方法。     2. 进一步熟悉电压表、电流表、滑动变阻器的使用、量程选择。     3. 掌握用图像法求电动势和内阻的方法;理解并掌握路端电压 $U$ 与干路电流 $I$ 的关系图像 (即 $U$ - $I$ 图像),与横、纵坐标轴交点坐标的物理意义以及图像斜率的物理意义。实验原理: 根据闭合电路欧姆定律,电源的路端电压 $U$ = $E$ - $I$ $r$ 。在如图所示的电路中,改变 $R$ 的阻值,从电压表和电流表中读出几组 $I$ 、 $U$ 值,用作图法来处理数据。即在坐标纸上以 $I$ 为横坐标, $U$ 为纵坐标,用测出的几组 $I$ 、 $U$ 值画出 $U$ - $I$ 图象(如图所示)。所得直线跟纵轴的交点即为 $E$ ,图线斜率的绝对值也为 $r$ 。			



### 实验器材:

待测电池、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线若干。

#### 注意事项:

操作方面注意事项:

- (1) 仪器的选择: 电流表量程选择 0-0.6A, 电压表量程选择 0-3V。
- (2) 实验中不要将 I 调得过大,读电表要快,**每次读完立即断电。**以免干电池 E 和 r 出现明显变化。

读数方面注意事项:





0.10A

1.40V

电流表选择量程为 0-0.6A 时,精度为 0.02A, 读数时,读到小数点后两位即可。 电压表选择量程为 0-3V 时,精度为 0.1V, 读数时,读到小数点后两位。

## 实验步骤: (视频)

第1步 按电路图连接电路,电流表选择 0-0.6A 量程,电压表选择 0-3v 量程,滑动变阻器的滑动片要放置在接入电路阻值最大的位置。

第 2 步 闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表有明显示数,读数,断开开关,记录电流表、电压表的示数  $(I_1, U_1)$ 。

第3步 闭合开关,调节滑动变阻器,重复上述操作,测量并记录6组U、I 值第4步 断开开关,整理好器材

#### 实验数据及数据处理:

U/V	1.40	1. 35	1. 31	1. 28	1. 25	1. 22
I/A	0.10	0. 19	0. 26	0.32	0.38	0. 44


在画 *U-I* 图线时,要使较多的点落在这条直线或使各点均匀分布在直线的两侧。**个** 别偏离直线太远的点可舍去不予考虑。


建立直角坐标系,横、纵坐标分别为干路电流和路端电压,按比例进行标度,根据数据,在坐标系中描出6个点,此时,可看出这些点呈直线分布,不在直线上的点能大

致均衡的分布在直线两侧, 用虚线延伸至和纵轴产生交点。

可以看出,测量数据只分布在坐标系的一小部分区域。这样在读数时的相对误差较大。不利于减小测量引起的偶然误差,


想一想:如何解决测量数据只分布在坐标系的一小部分区域问题?调整纵轴起点和比例,使数据大致布满整个坐标区域。






调整纵轴起点和比例,纵轴从 1.20v 开始标起,放大标度比例,使数据点大致布满整个区域。用虚线延伸至和横、纵坐标轴产生交点。

想一想:调整后的直线与坐标轴的交点值是否发生了改变呢?让我们比较一下两张图表。





纵轴交点值代表断路电压等于 E=1.45v,因为电压差值所对应的电流差值并没发生变化,所以斜率并没有改变,即电动势和内阻值也不会发生变化。

变化的是什么呢? 横轴交点不再是短路电流值了, 所以不能再用纵轴交点值与横轴交点值之比求解电池的内阻了。

# 实验结果:

$$r = \left| \frac{\Delta U}{\Delta I} \right|$$

电源电动势 E=1.45V; 内电阻  $r=\frac{1.35-1.25}{0.38-0.19}=0.52\Omega$ 。一起分析两道例题。(见学习资源)